PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LOS ACCESOS VASCULARES DE CATÉTERES CORTOS PERIFÉRICOS

FUENTE
Protocolo FlebitisZero

ELECCIÓN DEL CATÉTER

Dependerá del **tiempo** y **objetivo del tratamiento**, posibles **complicaciones** y **experiencia** en la inserción y cuidado.

Calibre más pequeño y **longitud más corta** necesarios para garantizar el tratamiento.

Preferentemente en **extremidad superior** y **evitando las zonas de flexión** de la articulación.

HIGIENE DE MANOS

Mediante **fricción** con preparados de **base alcohólica**.

Antes y después de cualquier manipulación del catéter o del apósito.

Uso de guantes, siempre sin olvidar la higiene de manos.

PREPARACIÓN DE LA PIEL CON CLORHEXIDINA

Utilizaremos **clorhexidina alcohólica** de concentración > 0,5%.

Previa a la **inserción del catéter** y a la **sustitución del apósito.**

MANTENIMIENTO ASÉPTICO DE CATÉTERES

Acceso sólo con dispositivos estériles y sin agujas.
Recomendaciones de la CDC:

Apósito estéril transparente.

Limpiar con antiséptico antes de acceder.

Las **llaves de 3 pasos** representan una puerta potencial de entrada de microorganismos en los catéteres de acceso vascular y en los fluidos intravenosos.

Cuando se utilicen sistemas de acceso sin aguja, se recomienda elegir **válvulas tipo Split Septum**, preferiblemente con un pequeño prolongador para evitar la flebitis mecánica.

RETIRADA DE CATÉTERES INNECESARIOS

VYGON
Value Life